

# Poradnik Rozwiązywania Problemów

Regulowane Biurko Metalowe Secretlab<sup>®</sup> MAGNUS Pro

Przeczytaj Instrukcję Montażu i Instrukcję Obsługi	
Uzyskiwanie części zamiennych	1
Ogólny Proces Rozwiązywania Problemów	2
Wykonaj Procedurę Resetowania	2
Włącz I Wyłącz Skrzynkę Kontrolną	2
Sprawdź Wszystkie Połączenia Kabli	2
Sprawdź Przeszkody	2
Zaawansowany System Antykolizyjny	2
Typowe Problemy i Rozwiązania	3
Brak zasilania biurku	3
Biurko nie jest wyrównane	3
Panel kontrolny nie odpowiada	3
Panel kontrolny wyświetla kod błędu	3
Kody Błędów	4



W wielu przypadkach problemy mogą być wynikiem nieprawidłowego montażu. Zeskanuj kod QR lub odwiedź naszą stronę **secretlab.eu/resources**, aby zapoznać się z Przewodnikiem montażu i instrukcją obsługi, aby upewnić się, że Secretlab MAGNUS Pro jest prawidłowo zmontowany. Jeśli problemy nie ustąpią po potwierdzeniu prawidłowego montażu, zapoznaj się z krokami rozwiązywania problemów zawartymi w tym dokumencie.

# Uzyskiwanie części zamiennych





**OSTRZEŻENIE:** Nie próbuj otwierać obudowy Skrzynki Kontrolnej, Panelu Sterowania, Kolumn Nóg i Silników. W tych podzespołach nie ma części, które mogłyby być serwisowane przez użytkownika. Jeśli Twoje biurko wymaga serwisowania, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta w celu uzyskania pomocy. Jeśli po rozwiązaniu problemu z biurkiem wymagane są części zamienne, zeskanuj kod QR lub odwiedź naszą stronę **secretlab.eu/support**.

#### WYKONAJ PROCEDURĘ RESETOWANIA

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk ✔, aby obniżyć Secretlab MAGNUS Pro do najniższej pozycji (25,6"/650 mm).
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk V, aż na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się "RSŁ".
- Biurko będzie się nieznacznie poruszać w górę i w dół. Nie zwalniaj przycisku, dopóki nie usłyszysz sygnału dźwiękowego.
- Silniki Kolumn Nóg są teraz synchronizowane za pomocą oprogramowania w Skrzynce Kontrolnej.
- Ustaw biurko w najwyższej (49,2"/1250 mm) i najniższej pozycji (25,6"/650 mm), aby potwierdzić prawidłowe działanie.

# WŁĄCZ I WYŁĄCZ SKRZYNKĘ KONTROLNĄ

- W mało prawdopodobnym przypadku wystąpienia błędu, gdy Secretlab MAGNUS Pro nie odpowiada, odłącz zasilanie od biurka na co najmniej 10 sekund, aby zresetować Skrzynkę Kontrolną.
- Podłącz ponownie zasilanie do biurka i wykonaj procedurę resetowania, aby zsynchronizować Silniki Kolumn Nóg.

#### SPRAWDŹ WSZYSTKIE POŁĄCZENIA KABLI

- Sprawdź zasilanie w gniazdku ściennym.
- Sprawdź, czy wszystkie kable są dobrze podłączone.
- Sprawdź wszystkie połączenia kablowe pod kątem uszkodzeń przewodu lub styków.
- Wykonaj procedurę resetowania.

# SPRAWDŹ PRZESZKODY

- Potwierdź, że nic nie blokuje ruchu biurka, usuwając wszystko, co znajduje się zbyt blisko powyżej, poniżej lub obok niego.
   Upewnij się, że przedmioty przymocowane do biurka również są wolne od przeszkód.
- Sprawdź, czy Skrzynka Kontrolna jest dobrze przymocowana do Metalowego Blatu Biurka, zdejmując klapę serwisową na ramie biurka.
   Aby dostosować czułość antykolizyjną Secretlab MAGNUS Pro, zapoznaj się z sekcją Zaawansowany System Antykolizyjny poniżej.

•

#### ZAAWANSOWANY SYSTEM ANTYKOLIZYJNY

**OSTRZEŻENIE:** Domyślne ustawienie czułości antykolizyjnej zostało skalibrowane dla Twojego bezpieczeństwa. Reguluj na własne ryzyko.

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk "S" na panelu sterowania przez 5 sekund, aby przejść do interfejsu ustawień zaawansowanych.
- Wyświetlacz cyfrowy pokaże " **5–1**".
- Naciśnij przycisk ∨, aby przejść do "S-Z". Naciśnij przycisk "S", aby otworzyć i edytować ustawienie.
- "💵" wskazuje, że system antykolizyjny jest wyłączony, "📲" to najbardziej czułe ustawienie, a "🖞" to najmniej czułe ustawienie.
- Po wybraniu żądanego ustawienia naciśnij przycisk "S", aby zapisać i wyjść z interfejsu ustawień zaawansowanych.
   Wybrane ustawienie czułości antykolizyjnej zostało zapisane, a Twój Secretlab MAGNUS Pro jest teraz gotowy do użycia.

#### **BRAK ZASILANIA BIURKA**

- Sprawdź zasilanie w gniazdku.
- Sprawdź czy wszystkie kable zostały prawidłowo podłączone.
- Sprawdź czy kable lub wtyczki nie zostały uszkodzone.
- Wykonaj procedurę resetu. (Opisane na str. 2)

#### **BIURKO NIE JEST WYRÓWNANE**

• Wykonaj procedurę resetu, aby zsynchronizować Zmotoryzowaną Kolumnę Nóg. (Opisane na str. 2)

# PANEL KONTROLNY NIE ODPOWIADA

- Przesuń Przycisk Czuwania na lewo, aby wyłączyć Panel Kontrolny.
- Odłącz Panel Kontrolny od Skrzynki Kontrolnej na 10 sekund.
- Podłącz Panel Kontrolny ponownie.
- Przesuń Przycisk Czuwania na prawo, aby włączyć Panel Kontrolny.

# PANEL KONTROLNY WYŚWIETLA KOD BŁĘDU

• Zapoznaj się z sekcją Kodów Błędu. (Opisane na str. 3)

Kody Błędów	Opis	Potencjalne Rozwiązanie
E01	• Napięcie wejściowe przekracza 45V	1. Sprawdź zasilanie na wejściu.
		1. Wykonaj procedurę resetu. (Opisane na str. 2)
E02	<ul> <li>Odchylenie wysokości między prętami śrubowymi przekracza 0,4"/10mm</li> </ul>	1. Wykonaj procedurę resetu. (Opisane na str. 2)
E04	<ul> <li>Błąd połączenia lub komunikacji z Panelem Sterowania</li> </ul>	<ol> <li>Sprawdź połączenia kablowe z Panelu Sterowania do Skrzynki Kontrolnej.</li> </ol>
		<ol> <li>Sprawdź połączenia kablowe pod kątem uszkodzeń przewodu lub styków.</li> </ol>
E05	• Kolizja	<ol> <li>Sprawdź, czy nie ma przeszkód. Upewnij się, że nic nie blokuje ruchu biurka, usuwając wszystko, co znajduje się zbyt blisko – powyżej, poniżej lub obok niego. Upewnij się, że przedmioty przymocowane do biurka również są wolne od przeszkód.</li> </ol>
		<ol> <li>Sprawdź, czy skrzynka kontrolna jest mocno przymocowana do metalowego blatu biurka, zdejmując klapę serwisową na ramie biurka.</li> </ol>
		<ol> <li>Jeśli błąd będzie się powtarzał, może być niezbędna synchronizacja pulpitu poprzez wykonanie procedury resetowania (Patrz str.2).</li> </ol>
		4. OSTRZEŻENIE: Domyślne ustawienie czułości antykolizyjnej zostało skalibrowane dla Twojego bezpieczeństwa. Reguluj na własne ryzyko. Zapoznaj się z sekcją Zaawansowanych Ustawień Antykolizyjnych (str. 2) aby dostosować czułość antykolizyjną swojego biurka.
E06	<ul> <li>Napięcie wejściowe mniejsze niż 20V</li> </ul>	<ol> <li>Sprawdź połączenia przewodów zasilających od Silnika Lewej Kolumny Nóg do Skrzynki Kontrolnej.</li> </ol>
		<ol> <li>Sprawdź połączenia kablowe pod kątem uszkodzeń przewodu lub styków.</li> </ol>
E07	<ul> <li>Spadek napięcia poniżej 20V podczas pracy</li> </ul>	<ol> <li>Odłącz zasilanie od biurka na co najmniej 10 sekund, odłączając Kabel Zasilania. Podłącz Kabel Zasilania z powrotem, aby przywrócić zasilanie biurka.</li> </ol>
		<ol> <li>Jeśli Krok 1 nie zadziała, sprawdź Kabel Zasilania i połączenia kabla zasilającego na Zmotoryzowanej Lewej Kolumnie Nóg, aby upewnić się, czy nie są uszkodzone; jeśli zauważysz uszkodzenie, skontaktuj się z naszym Zespołem Obsługi Klienta poprzez formularz kontaktowy na naszej stronie.</li> </ol>

Códigos de error	Descripción	Solución Potencial
E08	<ul> <li>Biurko nie jest wypoziomowane podczas pracy</li> </ul>	1. Wykonaj procedurę resetowania (patrz str.2).
НОТ	<ul><li>Skrzynka Kotrolna jest przegrzana</li><li>Biurko działa od ponad 2 minut</li></ul>	<ol> <li>Poczekaj kilka minut, aż Skrzynka Kontrol- na ostygnie lub pozwól biurku ostygnąć przez 18 minut.</li> </ol>
E11	<ul> <li>Błąd połączenia</li> <li>Grupy Silników 1</li> </ul>	<ol> <li>Sprawdź połączenia przewodów zasilających od Silnika Prawej Kolumny Nóg do Skrzynki Kontrolnej.</li> </ol>
		<ol> <li>Sprawdź połączenia kablowe pod kątem uszkodzeń przewodu lub styków.</li> </ol>
E12	<ul> <li>Błąd bieżącego kanału komunikacji Grupy Silników 1</li> </ul>	<ol> <li>Prosimy o kontakt z Naszym Zespołem Wsparcia za pomocą formularza kontaktowego na naszej stronie.</li> </ol>
E13, E14, E15, E17	• Błąd Grupy Silników 1	<ol> <li>Prosimy o kontakt z Naszym Zespołem Wsparcia za pomocą formularza kontaktowego na naszej stronie.</li> </ol>
E16	• Grupa Silników 1 zablokowana	<ol> <li>Sprawdź czy nie występuje blokada. Upewnij się, że nic nie blokuje ruchu blatu biurka, usuwając wszystko co może znajdować się zbyt blisko - powyżej, poniżej, lub obok. Sprawdź także, czy przedmioty zamontowane na biurku są wolne od blokady.</li> </ol>
		<ol> <li>Usuń ciężkie przedmioty z biurka; ciężar powinien być równo rozmieszczony.</li> </ol>
		<ol> <li>Jeśli Kroki 1-2 nie działają, rozpocznij procedurę resetu. (Opisane na str. 2)</li> </ol>
E21	<ul> <li>Błąd połączenia</li> <li>Grupy Silników 2</li> </ul>	<ol> <li>Sprawdź połączenia kabli od Silnika Lewej Kolumny Nóg do Skrzynki Kontrolnej.</li> </ol>
		<ol> <li>Sprawdź połączenia kablowe pod kątem uszkodzeń przewodu lub styków.</li> </ol>
E23, E24, E25, E27	Błąd Grupy Silników 2	<ol> <li>Prosimy o kontakt z Naszym Zespołem Wsparcia za pomocą formularza kontaktowego na naszej stronie.</li> </ol>

Códigos de error	Descripción	Solución Potencial
E26	• Grupa Silników 2 zablokowana	<ol> <li>Sprawdź czy nie występuje blokada. Upewnij się, że nic nie blokuje ruchu blatu biurka, usuwając wszystko co może znajdować się zbyt blisko - powyżej, poniżej, lub obok. Sprawdź także, czy przedmioty zamontowane na biurku są wolne od blokady.</li> </ol>
		<ol> <li>Usuń ciężkie przedmioty z biurka; ciężar powinien być równo rozmieszczony.</li> </ol>
		<ol> <li>Jeśli Kroki 1-2 nie działają, rozpocznij procedurę resetu. (Opisane na str. 2)</li> </ol>
E18, E28	Wystąpiło przeciążenie	<ol> <li>Usuń obciążenie z biurka; obciążenie powinno być równomiernie rozłożone.</li> </ol>
		2. Wykonaj procedurę resetowania (patrz str.2).
E40, E41	<ul><li>Błąd połączenia Skrzynki Kontrolnej</li><li>Błąd sygnału szeregowego</li></ul>	<ol> <li>Sprawdź wszystkie połączenia kablowe w Skrzynce Kontrolnej.</li> </ol>
		<ol> <li>Sprawdź te połączenia kablowe pod kątem uszkodzeń przewodów oraz wtyczek.</li> </ol>
		<ol> <li>Jeśli Kroki 1-2 nie działają, prosimy o kontakt z naszym Zespołem Obsługi Klienta poprzez formularz kontaktowy na naszej stronie.</li> </ol>
E42, E43	<ul><li>Błąd pamięci</li><li>Błąd czujnika antykolizyjnego</li></ul>	<ol> <li>Prosimy o kontakt z Naszym Zespołem Wsparcia za pomocą formularza kontaktowego na naszej stronie.</li> </ol>
LOC	• Panel Kontrolny jest zablokowany	<ol> <li>Wściśnij jednocześnie przyciski "S" i ∨ na Panelu Kontrolnym.</li> </ol>



Secretlab, logo Secretlab i logo Triangle są zarejestrowanymi znakami towarowymi Secretlab. Magnus jest zarejestrowanym znakiem towarowym Secretlab w Singapurze, Nowej Zelandii i na Filipinach. Logo Magnus jest zarejestrowanym znakiem towarowym Secretlab w UE.